

CASA PLAN – monteringsguide

Takvarmepanelet monteres med de 4 medfølgende justerbare pendlene.

Standardlengden på disse er 540–1000 mm. Andre lengder finnes for bestilling ved behov.

Vennligst merk at pendlene skal monteres selv om panelene monteres i T-profiler i undertak.

Festehullene for pendlene plasseres med avstand fra kortsiden ihht A-mål på skissen nedenfor.

Panelstørrelse, mm	A
600x1200	160 mm
600x1800	260 mm
600x2400	360 mm
600x3000	360mm

Etter montering: Se til at pendelens krok/tråd bøyes med tang for å forhindre at pendelen bøyer/skader panelveggene

