


LYNGSON

April 2017


Instruktion för transport och installation

Instruction for transport and installation




1 Stapla och struva ihop pallarna före transport.

Stack and screw box before transportation




5 Ställ ned radiatorn på dess fötter.

Put radiator on its feet




2 Ta bort skruvarna, som håller samman pallarna, på montageplatsen.

Remove shipping screws on the site




6 Bär eller lyft inte radiatorn i horisontell, liggande, position.

Do not carry radiator horizontally




3 Bär eller frakta radiatorn i dess låda till platsen där den ska installeras.

Carry radiator in the box to installation point




7 Släpp inte ned radiatorn - risk för brott eller läckage.

Do not drop down radiator - risk of breakage or leakage



4 Packa upp radiatorn och res den till vertikal, stående, position.

Unpack radiator into vertical position



8 Installation ska utföras av fackman.

Installation of the radiator by a specialist